

Trockenpinsel-Technik

1 ERSTE SCHICHT KREIDEFARBE AUFTRAGEN

Trage zuerst eine grosszügige Schicht deiner Wunsch Kreidefarbe auf dein Möbelstück auf. Bewege den Pinsel in alle Richtungen, um Textur und vollständige Abdeckung zu erzielen. Lass die Oberfläche anschliessend komplett trocknen.

2 WENIG IST MEHR!

Nimm einen sauberen, trockenen Kreidefarben-Pinsel. Tauche nur die Spitze des Pinsels in deine zweite Farbe, sodass die Borsten kaum benetzt sind und noch voneinander getrennt bleiben.

Wichtig: Nur sehr wenig Farbe verwenden. Falls du zu viel Farbe aufgenommen hast, streife den Pinsel einfach auf etwas Zeitungspapier oder Küchenrolle ab.

3 DER TROCKENPINSEL-EFFEKT

Jetzt kommt der spannende Teil! Bürste deine zweite Schicht Kreidefarbe mit schnellen, hin- und hergehenden Bewegungen auf die trockene Oberfläche. Beginne mit wenig Druck und nur der Pinselspitze. Arbeite dich dann langsam mit mehr Druck vor. Für zusätzliche Effekte kannst du auch kräftige Tupfbewegungen nutzen, um die Farbe in Vertiefungen einzuarbeiten und den Used-Look zu verstärken.

Denk daran: Nimm immer nur eine kleine Menge Farbe auf deinen Pinsel, anstatt ihn grosszügig in den Farbtopf zu tunken. So hast du mehr Kontrolle über den Effekt.



Was du dazu brauchst:

- 2 Kreidefarben nach Wunsch
- Rührstab
- Kreidefarben-Pinsel
- Klarwachs
- Wachspinsel
- Zeitungspapier oder Küchenrolle, fusselfreies Tuch

4 VERSIEGELN

Sobald die Farbe vollständig getrocknet ist, versiegelst du dein Kunstwerk mit einer Schicht Klarwachs. Du kannst hierfür entweder einen speziellen Wachspinsel oder ein sauberes, fusselfreies Tuch verwenden.

5 TROCKNEN LASSEN

Wische überschüssiges Wachs mit einem sauberen, fusselfreien Tuch ab. Lass die Oberfläche anschliessend gut trocknen, damit das Wachs vollständig aushärten kann.