

Shabby Chic selber machen

VORBEREITEN & REINIGEN

Bevor du mit dem Streichen beginnst, bereite dein Möbel vor. Entferne alle Griffe und Scharniere, und nimm Schubladen und Türen ab, um den Prozess zu erleichtern. Reinige die Oberfläche mit Seifenwasser, um Staub und Schmutz zu entfernen – aggressive Chemikalien sind nicht nötig. Decke Bereiche, die nicht gestrichen werden sollen, mit Malerkrepp ab. Eine detaillierte Anleitung zum Möbel streichen mit Kreidefarbe findest du

STREICHEN

Rühre die Kreidefarbe gründlich um und trage sie mit einem Pinsel in dünnen, gleichmässigen Schichten auf. Variiere die Bewegungsrichtung beim Streichen, um eine ansprechende Struktur zu erzielen. Lasse die erste Schicht 1 bis 3 Stunden gut trocknen, bevor du die zweite Schicht aufträgst. In der Regel sind zwei Anstriche ausreichend, um ein deckendes Ergebnis zu erreichen.

Was du dazu brauchst:

- passendes Möbelstück
- Kreidefarbe nach Wunsch
- Rührstab
- Pinsel
- Malerkrepp
- Schleifpapier
- Klarwachs
- Schraubenzieher, Seifenwasser,

ABSCHLEIFEN FÜR DEN SHABBY CHIC LOOK

Um deinem Möbel den Shabby-Chic-Look zu verleihen, schleife die Kreidefarbe sanft mit feinem Schleifpapier (120er Körnung) an Ecken und Kanten ab. So schaffst du charmante Gebrauchsspuren. Experimentiere mit verschiedenen Schleifpapieren für unterschiedliche Strukturen. Beginne behutsam, achte auf die Holzmaserung und kontrolliere regelmässig den Effekt, bis du das gewünschte Ergebnis erreicht hast.



VERSIEGELN MIT WACHS

Sobald die Farbe gut getrocknet ist, versiegelst du dein Möbel mit Wachs, um es zu schützen. Trage das Wachs mit einem Wachspinsel oder einem fusselfreien Tuch in dünnen Schichten auf und wische überschüssiges Wachs vorsichtig ab. Nach 24 Stunden ist es trocken, benötigt jedoch bis zu zwei Wochen, um vollständig auszuhärten. In dieser Zeit solltest du es behutsam behandeln.