

Wände tapezieren

1 VORBEREITEN

Stelle sicher, dass die Wand sauber, trocken und glatt ist. Decke den Boden ab und bereite das benötigte Werkzeug vor (Kleister, Kleisterrolle, Andrückroller, Cutter).

2 KLEISTER BAHNWEISE AUFTRAGEN

Trage den Kleister direkt auf die Wand auf, und zwar am besten bahweise, bevor du die jeweilige Tapetenbahn anbringst. So bleibt der Kleister gleichmäßig feucht und haftet optimal, ohne zu trocknen.

3 TAPETENBAHN ANBRINGEN

Beginne oben an der Wand und drücke die Tapetenbahn in den Kleister. Achte darauf, dass die Tapete gerade sitzt.

4 GLÄTTEN

Verwende einen Andrückroller oder eine Tapezierbürste, um die Tapetenbahn glattzudrücken und Luftblasen zu entfernen.

5 ÜBERSTÄNDE ZUSCHNEIDEN

Schneide überschüssige Tapeten an Decke, Boden und Kanten mit einem scharfen Cutter ab.

6 NÄCHSTE BAHN ANBRINGEN

Wiederhole die Schritte für jede weitere Tapetenbahn. Achte bei Mustertapeten auf den Rapport.

Was du dazu brauchst:

- Tapeten nach Wunsch
- Vliestapetenkleister
- Schutzfolie
- Kleisterrolle
- Andrückroller oder Tapezierbürste
- Cutter
- Wasser

