

Nasstechnik / Wash

1 VORBEREITEN & REINIGEN

Bevor du mit dem Streichen beginnst, bereite dein Möbel vor. Entferne alle Griffe und Scharniere, und nimm Schubladen und Türen ab, um den Prozess zu erleichtern. Reinige die Oberfläche mit Seifenwasser, um Staub und Schmutz zu entfernen – aggressive Chemikalien sind nicht nötig. Decke Bereiche, die nicht gestrichen werden sollen, mit Malerkrepp ab. Eine detaillierte Anleitung zum Möbel streichen mit Kreidefarbe findest du [hier](#).

2 KREIDEFARBE VORBEREITEN

Verdünne die Kreidefarbe mit Wasser, bis sie eine flüssige Konsistenz erreicht, die es ermöglicht, die Holzmaserung durchscheinen zu lassen. Achte darauf, dass die Farbe gut vermischt ist, um ein gleichmässiges Ergebnis zu erzielen. Der Wash-Effekt kann mit weisser Kreidefarbe oder jeder anderen Farbe deiner Wahl erzielt werden.

3 STREICHEN

Trage die verdünnte Farbe mit einem Kreidefarben-Pinsel gleichmässig auf das Möbelstück auf. Arbeite dabei in alle Richtungen, um die Farbe gut in die Holzmaserung einzuarbeiten. Achte darauf, nicht zu viel Farbe aufzutragen, damit die natürliche Struktur des Holzes sichtbar bleibt.



4 TROCKNEN LASSEN UND GEGEBENENFALLS WIEDERHOLEN

Lasse die erste Schicht gut trocknen. Bei Bedarf kannst du eine zweite Schicht auftragen, um den gewünschten Effekt zu intensivieren. Achte darauf, dass die Maserung weiterhin sichtbar bleibt, um den typischen Nasstechnik-Look zu erzielen.

5 VERSIEGELN

Um dein Werk zu schützen und die Farben zum Strahlen zu bringen, trage abschliessend eine Schicht klaren Kreidewachs auf. Dies verleiht deinem Möbelstück nicht nur Glanz, sondern schützt es auch vor Abnutzung. Lass das Wachs gut einziehen, bevor du das Möbelstück wieder in Gebrauch nimmst.

Was du dazu brauchst:

- passendes Möbelstück
- Kreidefarbe nach Wunsch
- Rührstab
- Kreidefarben-Pinsel
- Klarwachs
- fusselfreies Tuch oder Wachspinsel
- Schraubenzieher, Seifenwasser, Malerkrepp