

Metallic Effekte mit Folie

1 OBERFLÄCHE VORBEREITEN

Stelle sicher, dass die Oberfläche frei von Rückständen wie Reinigungsmitteln, Staub und Schmutz ist. Die Flächen sollten vor dem Auftragen der Folie trocken sein. Achte darauf, dass der Grundanstrich vollständig getrocknet ist – die besten Ergebnisse erzielst du, wenn du bemalte oder gebeizte Oberflächen über Nacht trocknen lässt.

2 "LEAF & FOIL SIZE" VORBEREITEN

Rühre das Leaf & Foil Size gründlich um. Achtung: Das Medium wird beim Trocknen sehr klebend. Verwende ein Einwegwerkzeug und wasche es sofort nach dem Umrühren. Wenn der Kleber trocknet, haftet er an den Werkzeugen. Rühre vorsichtig von unten nach oben und vermeide Schütteln, da dies Luftblasen erzeugt, die auf die Oberfläche übertragen werden können. Lass eventuell entstandene Blasen vor dem Auftragen vollständig abklingen.

3 "LEAF & FOIL SIZE" AUFTRAGEN

Trage die Leaf & Foil Size gleichmässig auf. Tauche einen flachen Pinsel in den Kleber und streiche eine dünne Schicht mit gleichmässigen, linearen Bewegungen von links nach rechts auf die Oberfläche. Vermeide Tropfen und Pfützen. Der Kleber erscheint „milchig“ weiss, wird aber nach dem Trocknen klar und klebrig. Nach etwa 45 Minuten ist er klar und voll klebrig. Lass den Kleber gut trocknen, bevor du die Folie aufbringst.

4 METALLIC-FOLIE ANBRINGEN

Bringe die Metallic-Folie auf, indem du die glänzende Seite nach oben auf die trockene, klebrige Leaf & Foil Size legst. Achte darauf, dass die Folie glatt aufliegt. Reibe dann mit einem weichen Tuch in geraden Bewegungen von links nach rechts über die Folie. Der Druck sorgt dafür, dass die Metallbeschichtung haftet. Ziehe vorsichtig die durchsichtige Folie ab, um die übertragene Metallic-Beschichtung sichtbar zu machen.

5 WIEDERHOLEN

Falls die Metallic-Beschichtung an einigen Stellen fehlt oder die Oberfläche noch klebrig ist, wiederhole Schritt 4, bis das gewünschte Ergebnis erzielt ist. Wenn es Lücken gibt und die Oberfläche nicht mehr klebrig ist oder du einen Bereich mit Leaf & Foil Size übersehen hast, gehe zurück zu Schritt 3 und wiederhole die Schritte 3 und 4, bis das Finish deinen Erwartungen entspricht.

6 VERSIEGELN

Versiegle die Oberfläche mit einem glänzenden Klarlack. Sobald die Leaf & Foil Size aufgetragen ist, bleibt sie ungeschützt und klebrig, wenn sie nicht versiegelt wird. Für helle und glänzende Folien empfehlen wir einen „Gloss“-Glanz für die Versiegelung, um das Design zu schützen und einen schönen, glatten Finish zu erzielen. So bleibt dein kreatives Projekt lange strahlend und gut geschützt.

Was du dazu brauchst:

- Metallic Folien
- Leaf & Foil Anlegemilch
- Pinsel
- Klarlack
- weiches Tuch

