

# Heizkörper streichen

## 1 VORBEREITEN

Bevor du loslegst, schalte den Heizkörper aus und lasse ihn vollständig abkühlen – er sollte beim Streichen kalt sein. In den meisten Fällen kannst du den Heizkörper einfach im montierten Zustand streichen. Eine Demontage ist nur nötig, wenn bestimmte Stellen schwer zugänglich sind und anders nicht erreicht werden können.

## 2 ANSCHLEIFEN

Schleife die Oberfläche gründlich an und entferne lose oder abblätternde Farbe. Für bereits gestrichene Metalloberflächen reicht ein leichter Schliff, um die Haftung zu verbessern.

## 3 REINIGEN & ABDECKEN

Reinige den Heizkörper gründlich mit etwas Seifenwasser, um Staub, Schmutz und Fett zu entfernen. Chemikalien sind nicht nötig und können dem Anstrich schaden. Achte darauf, alle Rückstände gut abzuspülen und den Heizkörper vollständig trocknen zu lassen, bevor du mit dem Streichen beginnst. Decke Ventile, den Thermostat und andere Anschlussstellen sorgfältig mit Malerkrepp ab.

### Was du dazu brauchst:

- Kreidelack nach Wunsch
- Rührstab
- Pinsel oder Rolle
- Schleifpapier
- Seifenwasser, Malerkrepp

## 4 STREICHEN

Rühre den Kreidelack gut um und trage ihn mit einem hochwertigen Pinsel in dünnen Schichten auf. Für eine gleichmäßige Deckkraft streiche in Kreuzbewegungen – erst vertikal, dann horizontal. Lasse die erste Schicht mindestens 1 Stunde trocknen, bevor du eine zweite aufträgst. Meistens reichen zwei Schichten aus, bei starken Farbänderungen kann ein dritter Anstrich nötig sein.

Hinweis: Da Metall eine undurchlässige Oberfläche hat, kann die erste Schicht Kreidefarbe streifig wirken und länger zum Trocknen brauchen. Das ist ganz normal! Lasse jede Schicht ausreichend trocknen, bevor du die nächste aufträgst.

## 5 VERSIEGELN

Nach dem Streichen ist der Kreidelack bereits versiegelt und eine zusätzliche Behandlung ist nicht nötig. Lasse die Farbe 14 Tage vollständig aushärten. Verwende zum Reinigen ein weiches, fusselfreies Tuch und milde Reinigungsmittel. Vermeide aggressive Chemikalien, um die Haltbarkeit des Anstrichs zu gewährleisten.

## 6 TIPP

Lasse den frisch gestrichenen Heizkörper mindestens 24 Stunden (besser ein paar Tage) vollständig trocknen, bevor du ihn wieder einschaltest. So vermeidest du Risse oder Blasen in der Farbschicht, die durch Hitze entstehen können.

